

## Behandelingsadvies anti-vergelende behandelingen:

### Economisch 1-laags systeem voor houten wanden en plafonds

- De ondergrond dient schoon en vrij van vet, vuil en andere verontreinigingen te zijn;
- Geschaafde ondergronden vooraf altijd goed voorschuren met schuurpapier/schuurpads P180 en stofvrij maken;
- Het geheel behandelen met 1 laag SUNCARE JETMATT kleurloos, 100 White-Finish, 200 White-Wash, 300 White-Wash intensief of in een Naturgrau kleur, verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

### Beste 2-laags lichtbeschermingssysteem voor houten wanden en plafonds (bij veel licht-/UV-belasting)

- De ondergrond dient schoon en vrij van vet, vuil en andere verontreinigingen te zijn;
- Geschaafde ondergronden vooraf altijd goed voorschuren met schuurpapier/schuurpads P180 en stofvrij maken;
- Het geheel behandelen met de 1<sup>e</sup> laag SUNCARE JETMATT kleurloos, 100 White-Finish, 200 White-Wash, 300 White-Wash intensief of in een Naturgrau kleur, verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter;
- Na minimaal 12 uur droging het geheel optioneel tussenschuren met korrel P320 of fijn schuurvlies om opstaande vezels te verwijderen en behandelen met een 2<sup>e</sup> SUNCARE JETMATT kleurloos, 100 White-Finish, 200 White-Wash, 300 White-Wash intensief of in een Naturgrau kleur, verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter. Indien men de kleur van de 1<sup>e</sup> laag goed vindt, dient de 2<sup>e</sup> laag kleurloos te zijn.

### Afwerking van sterker belaste wanden en onderdelen in natte ruimtes zoals badkamers:

- Sterk belaste wanden zoals wanden in kinderkamers, kantoren, keukens, trapgangen en dergelijke kan met het beste afwerken met 1 laag JETFINISH MATT SB-12 (1-component) of JETFINISH 2K NATUR MATT (2-componentenlak) voor de sterkste afwerking.
- In natte ruimtes dient de achterzijde minimaal van 1 laag JETFINISH MATT SB-12 of JETFINISH 2K NATUR MATT te worden voorzien en de zichtzijde van 2 lagen.